

SHARP
**TISKOVÁ KALKULAČKA
TLAČOVÁ KALKULAČKA
SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR**
EL-1611E
EL-1611P
**ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ**
Varování

- Není-li baterie správně vložena, hrozí nebezpečí exploze.
- Baterie vyměňte za stejný nebo podobný typ, který doporučuje výrobce.
- S použitími bateriemi nakládejte podle instrukcí výrobcu.
- Poznámky k používání**
- Doporučení pro bezproblémový chod kalkulačky SHARP:
- Nepoužívejte ani neuinstalujte kalkulačku na delší dobu na místě s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, prudkými teploměrnými výkvyky, vysokou vlhkostí, přímým slunečním světlem nebo prásaným prostředím.
- K čistení nepoužívejte látky organického původu, jako je alkohol, růžidlo nebo benzín. Používejte silikonovou impregnacívanou ikaninu nebo ikaninu navlhčenou jemnou destičkou kapalinou, která nepoškodi kalkulačku.
- Produkt není vodotěsný, proto ho nepoužívejte a nekladujte tam, kde může přijít do styku s tekutinami (vodou). Kapky deště, vodní spreje, džus, káva atd. mohou také způsobit nefunkčnost kalkulačky.
- Pokud není instalována baterie na ochranu paměti, daňová sazba / sleva a směnný kurz budou odpojeny napájení vymazány.
- Daňová sazba / sleva a směnný kurz budou vymazány i v případě odstranění baterie na ochranu paměti.
- V případě potřeby servisní opravy kontaktujte výhradně servisní středisko SHARP distributora, značkou SHARP certifikovanou servisní pobočku nebo opravnu SHARP.
- Neobratějte kabel napájení okolo těla kalkulačky, ani jej násilně neohýbejte a neformujte.
- Přírost umístění v blízkosti snadno dostupné síťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Firma SHARP není povinna ani odpovědná za žádny incident nebo ekonomické a majetkové újmy způsobené nesprávným použitím nebo chybou fungování kalkulačky a její součástí, pokud není taková odpovědnost uznána zákonom.

Display

Formát displeje (EL-1611E):



F, 3, 2, 1, 0, Volba desetinné čárky.

A, P, NP: Symbol druhé funkce.

Zobrazí se při aktivaci volby druhé funkce 2nd.

C: Symbol místní měny.

M: Symbol paměti.

-: Symbol minus.

E: Symbol chyby (error).

Zobrazí se při přetečení nebo vyskytnutí chyby.

Format displeje (EL-1611P):



F, 3, 2, 1, 0, Volba desetinné čárky.

A, P, NP: Symbol druhé funkce.

Zobrazí se při aktivaci volby druhé funkce 2nd.

TAX-: Cena vnitřní daně.

TAX-: Cena bez daně.

TAX: Sažda daně.

M: Symbol paměti.

-: Symbol minus.

E: Symbol chyby (error).

Zobrazí se při přetečení nebo vyskytnutí chyby.

• Při skutečném používání kalkulačky nejsou zobrazeny všechny symboly nahořej.

Ovládání kalkulačky**Upozornění**

Váš kalkulačka nemusí být vybavena všemi funkcemi uvedenými v tomto manuálu.

ON [C-CB] VYPÍNAČ / VYMAZÁNÍ / VYMAZÁNÍ VSTUPU

C – Vymaže drívější vložený vstup. Používá se též pro vymazání chyby přetečení způsobené správným zadáním vstupem.

CE – Vymaže právě zadané číslo.

VYPÍNAČ

Po stisknutí se kalkulačka vypne.

PŘÍKŘENÝ ÚDAJE K PAMĚTI / VOLBA REŽIMU TISKU

Stisknutím 2nd [DEC] aktivujete či deaktivujete tisk.

Symbol "P": Tisk je aktivován.

Symbol "NP": Tisk je deaktivován.

• Použití kalkulačky po vložení paměti je možné použít funkci kalkulačky.

Uživatelská příručka**Varovanie**

- Ak nie je batéria správne vložená, hrozí nebezpečie explózie.
- Batériu vymenite za rovnaký alebo podobný typ, ktorý doporučuje výrobca.
- S použitími batériami zachádzajte podľa inštrukcií výrobcu.

Poznámky k používaniu

Doporučenie pre bezproblémový chod kalkulačky SHARP:

- Nepoužívejte ani neuinstalujte kalkulačku na dlhú dobu na miestach s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, prudkými teploměrnými výkvyky, vysokou vlhkosťou, priamučením smeru svetla alebo prásaným prostredím.

K čisteniu nepoužívajte látky organického pôvodu, ako je alkohol, rôžidlo alebo benzín. Používajte silikonovou impregnáciuvanou ikaninu alebo ikaninu navlhčenou jemnou destičkou kapalinou, ktorá nepoškodi kalkulačku.

- Produkt nie je vodotěsný, proto je nepoužívať a nekladovať tam, kde môže dôjsť do styku s tekutinami (vodou). Kvapky deštia, vodní spreje, džus, káva atď. môžu tiež spôsobiť nefunkčnosť kalkulačky.

• Ak nie je instalovaná batéria na ochranu pamäti, daňová sadzba / sleva / zľava a výmenný kurz budú po odpojení napájenia vymazané.

Daňová sadzba/zľava a výmenný kurz budú vymazané v prípade odstranenia batérie na ochranu pamäti.

• V prípade potreby servisnej opravy kontaktujte výhradne servisné stredisko SHARP distributora, značkou SHARP certifikovanou servisnou pobočku alebo opravnu SHARP.

• Neobratějte kabel napájenia okolo tela kalkulačky, ani jej násilne neohýbejte a neformujte.

• Přírost umístění v blízkosti fáhu dostupné siťové zásuvky.

• Firma SHARP nie je povinna ani odpovedná za žiadne incident alebo ekonomicke a majetkové újmy spôsobené nesprávnym použitím alebo chybami fungovania kalkulačky a jej súčasti, ak nie je taká zodpovednosť uznaná zákonom.

Display

Format displeje (EL-1611E):



F, 3, 2, 1, 0, Volba desatinnej čárky.

2nd: Symbol druhé funkce.

Zobrazí se při aktivaci volby druhé funkce 2nd.

C: Symbol místní měny (Euro).

M: Symbol místní měny.

-: Symbol minus.

E: Symbol chyby (error).

Zobrazí se při přetečení alebo vyskytnutí chyby.

• Pri skutečnom používaní kalkulačky nie sú zobrazené všetky symboly naranž.

Ovládanie kalkulačky**Upozornenie**

Váš kalkulačka nemusí byť vybavena všetkými funkciemi uvedenými v tomto manuáli.

ON [C-CB] VYPÍNAČ / VYMAZÁNIE / VYMAZÁNIE VSTUPU

C – Vymaže skôr vložený vstup. Používá sa tiež na vymazanie chyby pretečením správne pospôsobené zle zadaným vstupom.

CE – Vymaže právne zadané číslo.

VYPÍNAČ

Po stisknutí se kalkulačka vypne.

TLAČIDLO TLAČE

Služí k aktualizácii položky ako číslo faktury so zobrazením symbolu „F“ na levom okraji papiera. Stlačením tlačidla „F“ vložte oddelovač hapr, pre zápis dát. Oddelovač sa sú zobrazený ako pamätky, ale vytlačia sa ako bodka.

PRIRADENIE ÚDAJE K PAMÄTI / VOLBA REŽIMU TLAČE

Stlačením aktívujete či deaktivujete tlač.

Symbol "P": Tisk je aktivován.

Symbol "NP": Tisk je deaktivován.

ODČÍTANIE ÚDAJE OD PAMÄTE / VOLBA DESATINNÉ BODKY

Opakovanej stlačením 2nd [DEC] možné nastaviť počet desatinnych miest vo výstupe kalkulačky.

F → 3 → 2 → 1 → 0 → A

V pozicii "F" je výstup nastavený na plávajúci desatinny systém.

Uživatelská příručka**Varovanie**

Ak je batéria správne vložená, hrozí nebezpečie explózie.

Batériu vymenite za rovnaký alebo podobný typ, ktorý doporučuje výrobca.

S použitími batériami zachádzajte podľa inštrukcií výrobcu.

Poznámky k používaniu

Doporučenie pre bezproblémový chod kalkulačky SHARP:

- Nepoužívejte ani neuinstalujte kalkulačku na dlhú dobu na miestach s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, prudkými teploměrnými výkvyky, vysokou vlhkosťou, priamučením smeru svetla alebo prásaným prostredím.

K čisteniu nepoužívajte látky organického pôvodu, ako je alkohol, rôžidlo alebo benzín. Používajte silikonovou impregnáciuvanou ikaninu alebo ikaninu navlhčenou jemnou destičkou kapalinou, ktorá nepoškodi kalkulačku.

- Produkt nie je vodotěsný, proto je nepoužívať a nekladovať tam, kde môže dôjsť do styku s tekutinami (vodou). Kvapky deštia, vodní spreje, džus, káva atď. môžu tiež spôsobiť nefunkčnosť kalkulačky.

• Ak je instalovaná batéria na ochranu pamäti, daňová sadzba / zľava / základový kurz budú po odpojení napájenia vymazané.

Daňová sadzba/zľava a výmenný kurz budú vymazané v prípade odstranenia batérie na ochranu pamäti.

• V prípade potreby servisnej opravy kontaktujte výhradne servisné stredisko SHARP distributora, značkou SHARP certifikovanou servisnou pobočku alebo opravnu SHARP.

• Neobratějte kabel napájenia okolo tela kalkulačky, ani jej násilne neohýbejte a neformujte.

• Přírost umístění v blízkosti fáhu dostupné siťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

• Firma SHARP není je povinna ani odpovedná za žiadne incident alebo ekonomicke a majetkové újmy spôsobené nesprávnym použitím alebo chybami fungovania kalkulačky a jej súčasti, ak nie je taká zodpovednosť uznaná zákonom.

Display

Format displeje (EL-1611E):



F, 3, 2, 1, 0, Volba desatinnej čárky.

2nd: Symbol druhé funkce.

Zobrazí se při aktivaci volby druhé funkce 2nd.

C: Symbol místní měny (Euro).

M: Symbol místní měny.

-: Symbol minus.

E: Symbol chyby (error).

Zobrazí se při přetečení alebo vyskytnutí chyby.

Format displeje (EL-1611P):

F, 3, 2, 1, 0, Volba desatinnej čárky.

2nd: Symbol druhé funkce.

Zobrazí se při aktivaci volby druhé funkce 2nd.

C: Symbol místní měny (Euro).

M: Symbol místní měny.

-: Symbol minus.

E: Symbol chyby (error).

Zobrazí se při přetečení alebo vyskytnutí chyby.

• Pri skutečnom používaní kalkulačky nie sú zobrazené všetky symboly naranž.

Ovládanie kalkulačky**Upozornenie**

