

ZINĀTNISKĀS KALKULATORĀS

WriteView

EL-W531X
EL-W531XG
EL-W531XH
MODELIS **EL-W535X**

LIETOŠANAS ROKASGRĀMĀTA

IEVADS

Paldies, ka legādājējās SHARP zinātniskā kalkulatora modeli EL-W531X/W531XG/W531XH/W535X!

Informācija par aprēķinu plēmēriem (tostarp dažas formulas un tabulas) skaitļi aprēķinu plēmērā lapā. Atsaucēl izmantojiet skaitli, kas norādīts lietošanas rokasgrāmatas sadaļas labajā malā.

Kad būsiet izlaijis šo rokasgrāmatu, glābiet to ērti pieejamā vietā turpmākai atsaucēi.

Piezīmes:

- Daži rokasgrāmatā aprakstītie modeji var nebūt pieejami visā valstīs.
- Sāja produkta kā decimālais komaks tiek izmantojots punkts.

Piezīmes par ekspluatāciju

Nenēsiet aprēķinu bikiņu aizmugures kabatu, jo tas var salūzīt, kad apsēdisies.

Dispējs ir izgatovots no stikla un ir loti trausis.

Nepakļaujiet kalkulatoru karstumam, ledus, ārējai temperatūrai, novietojiet to uz automātiskā prieķeļā paneļi vai slīdētāju tuvu, un nepakļaujiet to pārām mitrai vai puteklainai vidēi.

Tā kā produkti var ūdensizturīgs, neizmantojiet un neglābājet to vietai, kur tam var ūzlikties skidrumi, piemēram, ūdens. Lietus, lasītāji, sula, kafija, tvaiki, kondensāts utt. izraisīs darbības traucējumus.

Tiriet ar mīkstu, sārus drānu. Neizmantojiet skidrinājus vai mitru drānu. Neizmantojiet rauju drānu vai jēku, kas var radīt skrāpumus.

Nenomeliet arī vānu un leļotieji pārēmēji spēku.

Neik nemetiet baterijas ugnī.

Glabājiet baterijas bēriņiem nepeejamā vietā.

Lai neradītu kaitējumu veselībai, neizmantojiet šo produkta pārkāpīti.

Varat arī dzēst vai dzēst skaitli vai funkciju, virs kuras novērotiši kursors, nospiežot **2ndF [DEL]**.

Ja produkta lietošanas laikā jūt sapņu vai nogurumu, nevajakojiet pārtraucīt tā lietošanu.

Jā diskomforti pārējām pastāv, lūduz, sazinieties ar ārstu.

Produktū un tā piederumiem bez iepriekšējiem brīdinājumiem var veikt uzlabojumus.

PIEZĪME

• Sharp lesaka saglabāt visu nozīmīgo dati kopijas rakstveidei. Noteikto apstākļu visos elektroniskās atmiņas produkto dati var tikt zaudēti vai mainīti. Tādēļ Sharp neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai citā veidā nedēriem datiem, kas radūs nepareizās lietošanas, remontdarbi, defektu bateriju nomainas, lietošanas pēc bateriju izlādešanas vai citu iemeslu dēļ.

• Sharp neuzņemas atbildību par nejaušiem vai izrietotiem ekonomiskiem zaudējumiem vai materiālu bojājumiem, kas radūs ši produkta un tā pēriērīe iepriekšējās lietošanas un/vai nepareizās darbības dēļ, ja vien šādi atbildību neremosas tiesību akti.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Pirmā izmantošanas reize.

• Pēc baterijas nomainas.


• Lai norādoti visi atmānas saturu.

• Ja rodas neparedzētās simtūki un pogas nedarbojas.

Nelejotiet prieķeļām ar lūstotu vai visu galu. Nemiet vērā, ka, nospiežot slēdzi RESET, tiek izdzēsti visi atmāni saglabātie dati.

Jā kalkulatoram nepieciešama tehniskā apkope, izmantojiet tai Sharp izplatītā, Sharp apstiprinātu tehniskās apkopes uzņēmumu vai Sharp remontuzņēmumu.

Cietais apvalks



Punktu
mātricas
displejs

DISPLEJS

Simbols
↓ + 2ndF HYP ALPHA DEGRAD BLDY W-VIEW
M 987654321x12345=

Mantisa Pakāpe

• Faktiskā lietošanas laikā visi simboli netiek parādīti vienlaicīgi.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

• ↑, ↓, ←, →. Norāda, ka tālāk parādītos virzienos ir slēpta.

2ndF: Tieks parādīti, kad nospiež **2ndF**, tādējādi norādot, ka ir iespējot slēdzi RESET.

HYP: Norāda, ka ir nospiež **HYP**, un iespējot hiperboliskās funkções.

HYC: Ja ir nospiež **2ndF HYC**, un parādīti simboli 2ndF HYP, tādējādi norādot, ka ir iespējotas inversās hiperboliskās funkções.

• Nospiežot slēdzi RESET (aizmugurē) ar pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu tākai tālāk minētojumiem.

• Dispējs un rokasgrāmata apriekšējiem plēmēriem tiek parādīti tikai tie simboli, kas nepieciešams paskaidrojot lietojumam.

•

