

# SHARP

## GALDA/KABATAS KALKULATORS

### LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

#### IEVADS

Lūdzu, izlasiet pirms lietošanas.

Jūsu kalkulatoram var nebūt visu šajā rokasgrāmatā minēto funkciju.

#### KALKULATORA LIETOŠANA

[ON/C] / [C]: Ieslēgt. Notīrīt ekrānu.

[OFF]: Izslēgt.

[C] / [C-CE]: Notīrīt ekrānu, saglabājot aprēķinus.

Ja skaitlis neietilpst ekrānā, kalkulators pārtrauc darbību un ekrānā parādās „E”.

Nospiediet [C] / [C-CE], lai turpinātu.

[CA] / [AC]: Ieslēgt. Pilnībā izdzēst visus aprēķinus, ieskaitot atmiņu.

[+/-]: Nospiediet, lai mainītu attēloto skaitli no pozitīva uz negatīvu un otrādi. Kad skaitlis ir negatīvs, parādās „-”.

[√]: Kvadrātsakne.

[%]: Procentu taustiņš.

Piemērs	Taustiņi	Ekrāns
$300 \times 27\% = 81$	[3] [0] [0] [×] [2] [7] [%]	81.00
$11.2 \div 56 \times 100\% = 20\%$	[1] [1] [.] [2] [+ ] [5] [6] [×] [100] [%]	20.00
$1400 \times 12\% = 168$	[1] [4] [0] [0] [×] [1] [2] [%]	168.00
$1400 \times 15\% = 210$	[1] [4] [0] [0] [×] [1] [5] [%]	210.00

[▶] / [⇒] / [00→0]: Labošanas taustiņš. Pavirzīt attēloto skaitli pa vienam ciparam pa labi, līdz sasniedzat ciparu, ko vēlaties ievadīt no jauna.

[GT]: Kopsomma ļauj ātri un vienkārši veikt kases aparāta aprēķinus. Katru reizi piespiežot [=], attēlotais skaitlis tiek saglabāts, un parādās „GT”. Nospiediet [GT], lai attēlotu visu saglabāto skaitļu summu.

**DEC SET:** Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš vai divu taustiņu kombinācija, to varat izmantot ciparu skaita aiz komata maiņai. (maiņa notiek, katru reizi piespiežot taustiņu). Tiek attēlots pašlaik izvēlētais ciparu aiz komata skaits. Izvēloties burtu „F”, notiek pārslēgšanās uz tā dēvēto peldošā komata sistēmu, kas attēlo rezultātus bez noapaļošanas. Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš, to nospiežot, tiek attēlots „ANS”. Iepriekšējā aprēķina rezultāts (kas iegūts, nospiežot [=] vai [%]) tiks saglabāts kalkulatora atmiņā. Izmantojot „ANS” režīmu, varat izsaukt iepriekšējā aprēķina rezultātu, nospiežot [ANS], un izmantot to nākamajā aprēķinā.

**RESUME:** Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš un tas automātiski izslēdzas, nospiediet šo taustiņu, lai turpinātu iepriekšējo aprēķinu.

**„GT” pozīcija:** Ja jūsu kalkulatoram ir šis selektors, izmantojiet šo pozīciju, lai iegūtu visu atmiņā saglabāto vērtību summu, nospiežot [=] vai [%]. Šis vērtības tiek automātiski pievienotas „kopsummās” atmiņai.

**Pozīcija „REZULTĀTA PĀRBAUDE”:** Ja jūsu kalkulatoram ir šis selektors, izmantojiet šo pozīciju, ja ir jāsalīdzina rezultāti. Ja rezultāts, kas iegūts, nospiežot [=] vai [%], sakrīt ar tālāko pārbaudīto rezultātu, tiks attēlots „OK”. Nospiežot [CA], iepriekšējais aprēķinātais rezultāts tiks izdzēsts, un salīdzināšana nebūs iespējama. Rezultāta pārbaudes funkcija nav pieejama nodokļu likmes aprēķiniem un vairākkārtējai konvertācijai.

#### Komata selektors

F: Peldošais komats, kas attēlo vērtību bez noapaļošanas.

5, 4, 3, 2, 1, 0: Ciparu aiz komata skaits tiek iestatīts kā 5, 4, 3, 2, 1, 0 atkarībā no jūsu izvēles.

A / ADD<sub>2</sub>: ADD režīms – Saskaitīšanas un atņemšanas aprēķini tiek veikti ar automātiskiem diviem cipariem aiz komata tā, ka komata ievadīšana nav nepieciešama.

#### Noapaļošanas selektors

↓: Noapaļošana uz leju.

↑: Noapaļošana uz augšu.

5/4: Noapaļo daļskaitli līdz norādītajai ciparu aiz komata skaitam saskaņā ar 5/4 likumu.

#### FINANŠU APRĒĶINI

[+TAX] [-TAX] [RATE] / [SET]: Ja jūsu kalkulatoram ir [RATE] vai [SET] taustiņš kopā ar [+TAX] un [-TAX] taustiņiem, veicot nodokļu aprēķinus, rīkojieties šādi:

1. Iestatiet nodokļa likmi:

Nospiediet [C-CE] [C-CE], ievadiet nodokļa likmi un nospiediet [RATE] (vai [SET]) [+TAX].

2. Summas, ieskaitot nodokli, aprēķināšana:

Nospiediet [C-CE] [C-CE], ievadiet vai aprēķiniet vērtību pirms nodokļiem un nospiediet [+TAX]. Kalkulators attēlos summu, ieskaitot nodokļus.

3. Pašreizējās nodokļa likmes attēlošana:

Nospiediet [RATE] (vai [SET]) [-TAX] (pirms [CA] vai [C-CE] [C-CE] nospiešanas ir jānodzēš ekrāns).

4. Summas bez nodokļa aprēķināšana:

Ja jau ir ievadīta nodokļa likme, var aprēķināt summu bez nodokļa. Vienkārši ievadiet kopsommu, ieskaitot nodokli, un nospiediet [-TAX]. Ekrānā būs redzama summa bez nodokļa.

Piezīme: Dažiem kalkulatoriem ir nodokļu taustiņi ar nosaukumu [TAX+] [TAX-], nevis [+TAX] [-TAX]. Taču taustiņu funkcionalitāte nemainās.

[+TAX] [-TAX]: Ja jūsu kalkulatoram ir tikai [+TAX] un [-TAX] taustiņi, bet nav [RATE] un [SET] taustiņa, veicot nodokļu aprēķinus, rīkojieties šādi:

1. Iestatiet nodokļa likmi:

Nospiediet [+TAX], ievadiet nodokļa likmi un vēlreiz nospiediet [+TAX].

2. Summas, ieskaitot nodokli, aprēķināšana:

Ievadiet vai aprēķiniet vērtību pirms nodokļiem un nospiediet [+TAX]. Kalkulators attēlos summu, ieskaitot nodokļus.

3. Pašreizējās nodokļa likmes attēlošana:

Nospiediet [-TAX] (pirms [CA] vai [C-CE] [C-CE] nospiešanas ir jānodzēš ekrāns).

4. Summas bez nodokļa aprēķināšana:

Ja jau ir ievadīta nodokļa likme, var aprēķināt summu bez nodokļa. Vienkārši

ievadiet kopsommu, ieskaitot nodokli, un nospiediet [-TAX]. Ekrānā būs redzama summa bez nodokļa.

Piezīme: Dažiem kalkulatoriem ir nodokļu taustiņi ar nosaukumu [TAX+] [TAX-], nevis [+TAX] [-TAX]. Taču taustiņu funkcionalitāte nemainās.

[MU]: Uzcenojuma aprēķināšana.

**Piemērs 1:** Pašizmaksa = 350 €, Uzcenojums = 30 %

Ievadiet [3] [5] [0] [MU] [+ ] [3] [0] [MU], un tiek attēlota pārdošanas cena 500 €.

Pēc tam nospiediet [MU] vēlreiz. Tiek attēlots uzcenojums, kas ir 150 €.

**Piemērs 2:** Pārdošanas cena = 500 €, Uzcenojums = 30 %

Ievadiet [5] [0] [0] [×] [3] [0] [+/-] [MU], un tiek attēlota pašizmaksa 350 €.

**Piemērs 3:** Pašizmaksa = 350 €, Uzcenojums = 30 % no izmaksām

Ievadiet [3] [5] [0] [×] [3] [0] [MU], un tiek attēlota pārdošanas cena 455 €.





**Piemērs 4:** Pārdošanas cena = 455 €, Uzcenojums = 30 % no izmaksām




Ievadiet [4] [5] [5] [+ ] [3] [0] [+/-] [MU], un tiek attēlota pašizmaksa 350 €.

Pēc tam nospiediet [MU] vēlreiz. Tiek attēlots uzcenojums, kas ir 150 €.

**Valūtas konvertācija:** Šo aprēķinu veikšanai dažādiem kalkulatoriem ir dažādi taustiņi.


Ir arī iespējams, ka jūsu kalkulatoram šīs funkcijas nav vispār. Ja jūsu kalkulatoram ir valūtas konvertācijas taustiņi, atrodiēt attiecīgo kombināciju taustiņu attēlos un skatiet norādījumus blakus attēliem:



**MAIŅAS KURSAM:** Maiņas kursam ir jāastāv no 6 cipariem. Ievadiet maiņas kursu, kad komata selektors atrodas „F” pozīcijā. Maiņas kurss ar mazāk nekā 6 cipariem nav derīgs. Nospiediet  un ievadiet maiņas kursu (piemēram, 1.95583) un vēlreiz nospiediet . Ievadiet maiņas kursu, kas tiek saglabāts atmiņā, līdz tiek ievadīts jauns maiņas kurss. Pēc tam veikt pašu konvertāciju ir ļoti vienkārši. Vienkārši ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet . Ja vēlaties apskatīt saglabāto maiņas kursu, nodzēsiet ekrānu, nospiežot [CA] vai [C-CE] [C-CE] un nospiediet .

Pirms maiņas kursa iestatīšanas nospiediet [C-CE] [C-CE], pēc tam nospiediet  , ievadiet maiņas kursu un vēlreiz nospiediet  . Pēc tam veikt pašu konvertāciju ir ļoti vienkārši. Vienkārši ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet .



**CONV:** Ja jūsu kalkulatoram ir šis taustiņš, varat veikt vairākkārtējo konvertēšanu. Maiņas kursam ir jāastāv no 6 cipariem. Izmantojot šo taustiņu, varat iestatīt 3 dažādas maiņas kursus.

1. Iestatiet valūtas maiņas kursu:

Nospiežot , izvēlieties kārtas numuru maiņas kursam, kuru vēlaties saglabāt.



Pēc tam nospiediet , ievadiet maiņas kursu un vēlreiz nospiediet .

2. Valūtas konvertācija:



Nospiežot , izvēlieties kārtas numuru maiņas kursam, kuru vēlaties izmantot savā aprēķinā. Ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet .

3. Pašreizējā maiņas kursa attēlošana:



Ja nodzēsāt ekrānu, nospiežot [CA] vai [C-CE] [C-CE], varat attēlot jebkuru no saglabātajiem maiņas kursiem, nospiežot  (izvēloties maiņas kursa, kuru vēlaties apskatīt, kārtas numuru) un nospiežot .

**CONV:** Ja jūsu kalkulatoram ir  taustiņi, bet nav  pogas, veicot valūtas konvertāciju, rīkojieties šādi:

1. Iestatiet valūtas maiņas kursu:

Nospiediet [C-CE] [C-CE] un pēc tam nospiediet , ievadiet maiņas kursu un vēlreiz nospiediet .

2. Valūtas konvertācija:

Nospiediet [C-CE] [C-CE], ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt, un nospiediet . Piezīme: Ja vēlaties apskatīt saglabāto maiņas kursu, nospiediet .

[C1] [C2] [RATE]: Ja jūsu kalkulatoram ir [C1] [C2] [RATE] taustiņi, veicot valūtas konvertāciju, rīkojieties šādi:

**Piemērs 1:** Maiņas kursa 8.65 iestatīšana un vērtības 5 konvertēšana:

Ievadiet [8] [.] [6] [5] [RATE] [C1], tiek attēlots 8.65.

Ievadiet [C2] [5] [C1], tiek attēlots 43.25.

[€] [LOCAL] [SET]: Ja jūsu kalkulatoram ir [€] [LOCAL] [SET] taustiņi, veicot valūtas konvertāciju, rīkojieties šādi:

**Piemērs 1:** € valūtas maiņas kursa iestatīšana: 32  
Ievadiet [3] [2] [SET] [€], tiek attēlots 32.

**Piemērs 2:** 100 € konvertēšana vietējā valūtā:  
Ievadiet [1] [0] [0] [LOCAL], tiek attēlots 3200.

**Piemērs 3:** 75 vietējās valūtas vienību konvertēšana uz €:  
Ievadiet [ON] [SET] [LOCAL] [7] [5] [€], tiek attēlots 2.34375.

[COST] [SELL] [MGN] ([FIND]): Ievadiet divas zināmas vērtības no trim tālāk norādītajiem elementiem: izmaksas (COST), pārdošanas cenu (SELL) vai peļņu (MGN), ievadot vērtību un nospiežot attiecīgo taustiņu. Tiks attēlota trešā nezināmā vērtība. Ja jūsu kalkulatoram augšpusē ir [FIND] taustiņš, trešā vērtība tiks attēlota, nospiežot [FIND] taustiņu un attiecīgo meklētā elementa taustiņu ([COST] [SELL] vai [MGN]).

Piezīme: Dažiem kalkulatoriem peļņas aprēķinam ir taustiņš ar nosaukumu [MGN], nevis [MARGIN]. Tie ir vienādi.

## ATMINAS FUNKCIJAS

[M+]: Nospiediet, lai pieskaitītu attēloto skaitli atmiņai. Tiek attēlots „M”.

[M-]: Nospiediet, lai atņemtu attēloto skaitli no atmiņas.

[R-CM] / [MRC]: Nospiediet vienreiz, lai izsauktu atmiņā esošo skaitli. Nospiediet divreiz, lai izdzēstu atmiņu.

[RM] / [MR]: Nospiediet, lai izsauktu atmiņā esošo skaitli.

[CM] / [MC]: Nospiediet, lai izdzēstu atmiņu.

## PĀRBAUDES UN LABOŠANAS FUNKCIJA („Check&Correct“)

[AUTO RECALL]: Nospiediet, lai atkārtotu pašreizējā aprēķina iepriekšējās darbības.

[NEXT] [PREV]: Katru reizi nospiežot [NEXT], aprēķina formulas tiek atkārtotas to ievadīšanas secībā, bet, katru reizi nospiežot [PREV], aprēķins tiek atkārtots apgrieztā secībā.

Piezīme: Dažiem kalkulatoriem var būt taustiņi ar nosaukumu [CHECK] [CHECK] tām pašām funkcijām kā [NEXT] un [PREV] taustiņi.

[CORRECT]: Ar augstāk minētajiem taustiņiem varat pāriet uz aprēķina darbībām, ko vēlaties izlabot. Kad sasniedzat vērtību, ko vēlaties labot, nospiediet [CORRECT], ievadiet pareizo vērtību un izlabojiet tās darbības zīmi (piemēram, ja vēlaties aizstāt „+” zīmi ar „x” vai „+” vietā izmantot „-”). Pēc tam nospiediet [CORRECT] taustiņu. Ekrāns var izslēgties uz aptuveni 3 sekundēm, un, kad tas atkal ieslēdzas, jaunā vērtība ir saglabāta aprēķinā.

## BAROŠANA/KOPŠANA

- Šis kalkulators izmanto vai nu divkāršo barošanas sistēmu (fotoelementu un bateriju), vai bateriju.
- Ņemiet vērā, ka, ilgstoši atstājot izlādējušos bateriju baterijas nodalījumā, tā var iztecēt un sabojāt kalkulatoru.
- Kadangi šis gaminys nēra atsparus vandeniui, jo nenaudokite ar nelaikykite, kur ant jo gali uztkiſti skyscio, pvz., vandens.
- Nenumeskite ir nenaudokite pemelyg didelēs jēgos.
- Valykite minkſta, sausa ſluoste.

## Baterijos keitimas

- Nomainot bateriju, izmantojiet tāda paša veida bateriju, kāda ir norādīta kalkulatora aizmugurē, vai līdzvērtīgu.
- Atskrūvējiet kalkulatora aizmuguri un noņemiet aizmugures pārsegu.
- Izņemiet oriģinālo bateriju ar, piemēram, lodīšu pildspalvu un ievietojiet tās vietā jaunu bateriju.
- Jaunā baterija ir jāievieto tādā pašā virzienā kā oriģinālā.
- Uzlieciet atpakaļ kalkulatora aizmugures pārsegu un pieskrūvējiet to.

## LAI IEGŪTU PAPILDU INFORMĀCIJU PAR SHARP KALKULATORU:

<http://www.sharp-calculators.com>



LATVISKI

Informācija lietotājiem par atbrīvošanu no ierīces (privātas mājāsaimniecības)

### 1. Eiropas Savienībā

Uzmanību: Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka nokalpojošās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst sajaukt ar vispārējiem mājāsaimniecības atkritumiem. Šīm ierīcēm ir īpaša atkritumu savākšanas sistēma.

Pēc dalībvalstu pieņemšanas privātas mājāsaimniecības ES valstīs var nodot savas nokalpojošās elektriskās un elektroniskās ierīces speciālos savākšanas punktus bez maksas\*. Dažās valstīs\* arī jūsu vietējais tirgotājs var paņemt atpakaļ vecās ierīces bez maksas, pērkot līdzīgu jaunu ierīci.

### 2. Citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

Ja vēlaties atbrīvoties no ierīces, lūdz, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet pareizo atbrīvošanas no atkritumiem metodi.

Manufactured by:  
SHARP CORPORATION  
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan

For EU only:

Imported into Europe by:  
MORAVIA Consulting spol. s r.o.  
Olomoucká 83, 627 00 Brno,  
Czech Republic

For UK only:

Imported into UK by:  
MORAVIA Europe Ltd.  
Belmont House, Station Way, Crawley,  
West Sussex RH10 1JA, Great Britain